

EERSTE GEBRUIK ACTIE EASY UP



Trek het frame een stuk uit elkaar en leg het dak er in het midden op



Plaats de top(pen) van het dak op de top(pen) van het frame



Bevestig de hoekpunten van het dak met behulp van het klittenband op de hoekpunten van het frame



Leg de rand van het dak voor een deel over de zijkant van het frame



Ziet je tent er uit als op de afbeelding hiernaast? Gefeliciteerd, hij is klaar voor gebruik!